


# СКАТ-1200И7 исп.3000

## A1



A1 - плата управления

XA1 - клеммник подключения сети

XA2 - клеммник подключения АКБ

XA4 - клеммник подключения нагрузки

XP3, XP4 - места для установки перемычек (смотри РЭ)

XP5 - клеммник подключения к выходам "ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕКТОР "