

СКАТ-1200У исп.5000

A1

1	ACPW
2	ACPW

X21

3	AKBPW
4	AKBPW

X22

3	OUTBBP
4	OUTBBP

X23

X5	X13
○	○
○	○

X12		12 В X11		X2	
OUT +	OUT -	OUT +	OUT -	AKB +	AKB -
1	2	1	2	1	2

~ 220 В
50 Гц
X1

L	GND	N
1	2	3

A1 - плата управления

X1 - клеммник подключения сети

X2 - клеммник подключения АКБ

X5, X13 - места для установки перемычек (смотри РЭ)

X11 - клеммник подключения нагрузки 1

X12 - клеммник подключения нагрузки 2

X21 - клеммник контактов реле "Переход на резерв"

X22 - клеммник контактов реле "Наличие АКБ"

X23 - клеммник контактов реле "Наличие выходного напряжения"