

СКАТ-2400И7

A1

1	ACPW
2	ACPW

X8

3	AKBPW
4	AKBPW

X9

3	OUTBBP
4	OUTBBP

X10

X14	○
X13	○

X5	OUT +	OUT -
1		
2		

24 В

X4

X4	OUT +	OUT -
1		
2		

X6

X6	AKB +	AKB -
1		
2		

~ 220 В

50 Гц

X1

X1	L	GND	N
1			
2			
3			

A1 - плата управления

X1 - клеммник подключения сети

X4 - клеммник подключения внешнего источника резервного питания

X5 - клеммник подключения нагрузки

X6 - клеммник подключения АКБ

X8 - клеммник контактов реле "Переход на резерв"

X9 - клеммник контактов реле "Наличие АКБ"

X10 - клеммник контактов реле "Наличие выходного напряжения"

X13, X14 - места для установки перемычек (смотри РЭ)