

# СКАТ-2400И7 исп.5000

## A1

1	ACPW
2	ACPW

X8

3	AKBPW
4	AKBPW

X9

3	OUTBBP
4	OUTBBP

X10

X14	X13
○	○
○	○

X5

OUT +	OUT -
1	2

24 В  
X4

OUT +	OUT -
1	2

X6

AKB +	AKB -
1	2

~ 220 В  
50 Гц  
X1

L	GND	N
1	2	3

A1 - плата управления

X1 - клеммник подключения сети

X4 - клеммник подключения внешнего источника резервного питания

X5 - клеммник подключения нагрузки

X6 - клеммник подключения АКБ

X8 - клеммник контактов реле "Переход на резерв"

X9 - клеммник контактов реле "Наличие АКБ"

X10 - клеммник контактов реле "Наличие выходного напряжения"

X13, X14 - места для установки перемычек (смотри РЭ)