

# СКАТ-1200А

A1

XP5

1	PWR
2	ACPW
3	AKBPW
4	OUTBBP

12 В	
XA4	XA2
OUT +	AKB +
OUT -	AKB -
1	1
2	2

~ 220 В		
50 Гц		
XA1		
L	GND	N
1	2	3

A1 - плата управления

XA1 - клеммник подключения сети

XA2 - клеммник подключения АКБ

XA4 - клеммник подключения нагрузки

XP5 - клеммник подключения к выходам "ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕКТОР "