

СКАТ-1200С

A1

XP5

1	PWR
2	ACPW
3	AKBPW
4	OUTBBP

12 В
XA4 XA2

OUT +	OUT -
1	2

AKB +	AKB -
1	2

~ 220 В
50 Гц
XA1

L	GND	N
1	2	3

A1 - плата управления

XA1 - клеммник подключения сети

XA2 - клеммник подключения АКБ

XA4 - клеммник подключения нагрузки

XP5 - клеммник подключения к выходам "ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕКТОР "