

СКАТ-1200М

A1

XP4

| | |
|---|--------|
| 1 | PWR |
| 2 | ACPW |
| 3 | AKBPW |
| 4 | OUTBBP |

12 В
XP2 XP3

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| OUT + | OUT - | AKB + | AKB - |
| 1 | 2 | 1 | 2 |

~ 220 В
50 Гц
XP1

| | | |
|---|-----|---|
| L | GND | N |
| 1 | 2 | 3 |

A1 - плата управления

XP1 - клеммник подключения сети

XP2 - клеммник подключения нагрузки

XP3 - клеммник подключения АКБ

XP4 - клеммник подключения к выходам "ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕКТОР "