

СКАТ-2400 исп.5

N1

1		X8
2	ACPW	

X5		24 В X4		X6	
OUT +	OUT -	OUT +	OUT -	AKB +	AKB -
1	2	1	2	1	2

~ 220 В 50 Гц X1		
L	GND	N
1	2	3

N1 - плата управления

X1 - клеммник подключения сети.

X4 - клеммник подключения нагрузки.

X5, X8 - клеммники подключения термостата (смотри РЭ).

X6 - клеммник подключения АКБ